



1 - POMO PREFILTRO	1 - PRE-FILTER HANDLE	1 - POIGNÉE PRÉFILTRE	1 - KNOPF VORFILTER	1 - РУЧКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	1 - POMO PRÉ-FILTRO
2 - TAPA REGISTRO PREFILTRO	2 - PRE-FILTER INSPECTION COVER	2 - CAPOT CONTRÔLE PRÉFILTRE	2 - ABDECKUNG VORFILTER	2 - СМОТРОВАЯ КРЫШКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	2 - TAMPА REGISTRO PRÉ-FILTRO
3 - JUNTA TAPA REGISTRO	3 - INSPECTION COVER SEAL	3 - JOINT CAPOT CONTRÔLE	3 - ABDECKUNG DICHTUNG	3 - УПЛОТНЕНИЕ СМОТРОВОЙ КРЫШКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	3 - JUNTA TAMPА REGISTRO
4 - CESTA PREFILTRO	4 - PRE-FILTER BASKET	4 - BAC PRÉFILTRE	4 - KORB VORFILTER	4 - СЕТКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	4 - CESTO PRÉ-FILTRO
5 - PREFILTRO	5 - PRE-FILTER	5 - PRÉFILTRE	5 - VORFILTER	5 - ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	5 - PRÉ-FILTRO
6 - TORNILLO PREFILTRO-CUERPO	6 - PRE-FILTER-BODY BOLT	6 - VIS PRÉFILTRE-CORPS	6 - SCHRAUBE KÖRPER VORFILTER	6 - БОЛТ КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	6 - PARAFUSO PRÉ-FILTRO-CORPO
7 - TUERCA PREFILTRO-CUERPO	7 - PRE-FILTER-BODY NUT	7 - ÉCROU PRÉFILTRE-CORPS	7 - SCHRAUBENMUTTER KÖRPER VORFILTER	7 - ГАЙКА КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	7 - PORCA PRÉ-FILTRO-CORPO
8 - CUERPO BOMBA	8 - PUMP BODY	8 - CORPS POMPE	8 - KÖRPER POMPE	8 - КОРПУС НАСОСА	8 - CORPO BOMBA
9 - TORNILLO CEBADO	9 - FILLING BOLT	9 - VIS GRAISSÉE	9 - SCHRAUBE FÜLLUNG	9 - БОЛТ ЗАПОЛНЕНИЯ	9 - PARAFUSO ESCORVAMENTO
10 - TORNILLO VACIADO	10 - EMPTYING BOLT	10 - VIS À VIDE	10 - SCHRAUBE LEERUNG	10 - БОЛТ ОПОРЖЕНИЯ	10 - PARAFUSO ESVAZIAMENTO
11 - TUERCA TURBINA	11 - IMPELLER NUT	11 - ÉCROU TURBINE	11 - SCHRAUBENMUTTER TURBINE	11 - ГАЙКА КОРПУСА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ	11 - PORCA TURBINA
12 - TURBINA	12 - TURBINE	12 - IMPELLER	12 - TURBINE	12 - МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	12 - TURBINA
13 - CHAVETA	13 - PIN	13 - GOUILLE	13 - PASSFEDER	13 - ТОРОИДАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА КОРПУСА НАСОСА	13 - CHAVETA
14 - CIERRE MECÁNICO	14 - MECHANICAL SEAL	14 - FERMETURE MÉCANIQUE	14 - MECHANISCHER VERSCHLUSS	14 - МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ	14 - FECHO MECÂNICO
15 - JUNTA TORICA CUERPO BOMBA	15 - PUMP BODY O-RING	15 - JOINT TORIQUE CORPS POMPE	15 - O-RING KÖRPER POMPE	15 - ТОРОИДАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА КОРПУСА НАСОСА	15 - JUNTA TÓRICA CORPO BOMBA
16 - SOPORTE BOMBA MOTOR	16 - MOTOR PUMP SUPPORT	16 - SUPPORT POMPE MOTEUR	16 - HALTERUNG KÖRPER POMPE	16 - ОПОРА НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ	16 - SUPORTE BOMBA MOTOR
17 - TORNILLO SOPORTE-CUERPO	17 - BODY SUPPORT BOLT	17 - VIS CORPS-SUPPORT	17 - SCHRAUBE KÖRPER-HALTERUNG	17 - БОЛТ ОПОРЫ КОРПУСА ДВИГАТЕЛЯ	17 - PARAFUSO CORPO-SUPORTE
18 - TORNILLO SOPORTE-MOTOR	18 - MOTOR SUPPORT BOLT	18 - VIS SUPPORT-MOTEUR	18 - SCHRAUBE KÖRPER-HALTERUNG	18 - БОЛТ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ	18 - PARAFUSO SUPORTE-MOTOR
19 - TUERCA TORNILLO SOPORTE-MOTOR	19 - MOTOR SUPPORT NUT FOR BOLT	19 - ÉCROU VIS SUPPORT-MOTEUR	19 - SCHRAUBENMUTTER HALTERUNG MOTOR	19 - ГАЙКА ДЛЯ БОЛТА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ	19 - PORCA PARAFUSO SUPORTE-MOTOR
20 - EJE BOMBA	20 - PUMP SHAFT	20 - AXE POMPE	20 - ACHSE POMPE	20 - ВАЛ НАСОСА	20 - EIXO BOMBA
21 - TORNILLO ALLEN ACOPLAMIENTO	21 - COUPLING ALLEN BOLT	21 - VIS ALLEN COUPLE	21 - ALLEN KUPPLUNGSSCHRAUBE	21 - БОЛТ МУФТЫ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ	21 - PARAFUSO ALLEN ACOPLAMENTO
22 - ACOPLAMIENTO	22 - COUPLING	22 - COUPLE	22 - KUPPLUNG	22 - МУФТА	22 - ACOPLAMENTO
23 - TAPA DELANTERA MOTOR	33 - FRONT MOTOR COVER	33 - CAPOT AVANT MOTEUR	33 - VORDERER VERSCHLUSS MOTOR	33 - ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	33 - TAMPА DIANTEIRA MOTOR
34 - RODAMIENTO DELANTERO	34 - FRONT BEARING	34 - ROULEMENT AVANT	34 - VORDERLAGER	34 - БОЛТ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ	34 - ROLAMENTO DIANTEIRO
35 - EJE ROTOR	35 - ROTOR SHAFT	35 - AXE ROTOR	35 - ROTORACHSE	35 - ГАЙКА ДЛЯ БОЛТА ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ	35 - EIXO ROTOR
36 - RODAMIENTO TRASERO	36 - REAR BEARING	36 - ROULEMENT ARRIÈRE	36 - HINTERLAGER	20 - ВАЛ РОТОРА	36 - ROLAMENTO TRASEIRO
37 - ESTATOR CON CARCASA	37 - STATOR WITH HOUSING	37 - STATOR AVEC CARCASSE	37 - STÄNDER MIT GEHÄUSE	36 - ЗАДНИЙ ПОДДИПНИК	37 - ESTATOR COM CARÇAÇA
40 - JUNTA TAPA CONEXIONES	40 - JUNCTION COVER SEAL	40 - JOINT CAPOT CONNEXIONS	40 - DICHTUNG VERSCHLUSS ABZWEIGKASTEN	37 - БОЛТ С КОРПУСОМ ШЕСТИГРАННИКОМ	40 - JUNTA TAMPА BORNES
41 - TAPA BORNES	41 - JUNCTION COVER	41 - CAPOT CONNEXIONS	41 - ABZWEIGKASTEN	22 - МУФТА	41 - TAMPА BORNES
42 - TORNILLO TAPA BORNES	42 - JUNCTION COVER BOLT	42 - VIS CAPOT CONNEXIONS	42 - SCHRAUBE VERSCHLUSS ABZ	33 - ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	42 - PARAFUSO TAMPА BORNES
43 - ARANDELA LASAJE	43 - LASAJE WASHER	43 - RONDELLE DE BUTÉE	42 - SCHRAUBE HINTERE ABDECKUNG	34 - ПЕРЕДНИЙ ПОДДИПНИК	43 - ANILHA LASAJE
44 - TAPA TRASERA MOTOR	44 - MOTOR REAR COVER	44 - CAPOT ARRIÈRE MOTEUR	43 - UNTERLEGSCHIBE	35 - ВАЛ РОТОРА	44 - TAMPА TRASEIRA MOTOR
45 - TORNILLO TAPA TRASERA	45 - REAR COVER BOLT	45 - VIS CAPOT ARRIÈRE	44 - HINTERE MOTORABDECKUNG	36 - ЗАДНИЙ ПОДДИПНИК	45 - PARAFUSO TAMPА TRASEIRA
46 - RETÉN TAPA TRASERA MOTOR	46 - MOTOR REAR COVER RETAINER	46 - BUTÉE CAPOT ARRIÈRE MOTEUR	44 - HINTERE MOTORABDECKUNG	37 - СТАТОР С КОРПУСОМ	46 - RETÉM TAMPА TRASEIRA MOTOR
47 - VENTILADOR	47 - VENTILATOR	47 - VENTILATEUR	45 - SCHRAUBE HINTERE ABDECKUNG	40 - УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ СОЕДИНЕНИЙ	47 - VENTILADOR
48 - TAPA VENTILADOR	48 - VENTILATOR COVER	48 - CAPOT VENTILATEUR	46 - ARRETTIERUNG HINTERE MOTORABDECKUNG	41 - КРЫШКА СОЕДИНЕНИЙ	48 - TAMPА VENTILADOR
			47 - VENTILATOR	42 - БОЛТ КРЫШКИ СОЕДИНЕНИЙ	
			48 - ABDECKUNG (DECKEL) VENTILATOR	43 - ШАЙБА LASAJE	
				44 - ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	
				45 - БОЛТ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ	
				46 - СТОПОР ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ	
				47 - ВЕНТИЛЯТОР	
				48 - КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА	